

ご使用になる前に必ずお読みください。正しい使用方法でお使いいただきますようお願いいたします。




注意

- ・この商品は GE テント専用のオプションです。それ以外のテントでは使用しないでください。
- ・強風時には使用しないでください。テントが破損して怪我をする恐れがあります。
- ・濡れた場合は良く乾かしてから収納してください。濡れたまま放置するとカビの原因になります。
- ・汚れた場合は、濡れた布などで軽く拭き取ってください。

1

インナールームを、テント内で広げます。ポールの穴にストラップCのフックを掛けます(図1)。ストラップA・Bを図のように取り付け(図2)(図3)、長さを調整して全体のバランスを整えます。



(図1)

(図2)

(図3)


イラストは GE Tent4.0 です

サイズ違いでも取り付け方法は共通ですが、テント内のレイアウトが異なります。サイズ別の設置位置に関しては裏面をご覧ください。


インナールームはお手持ちのサイズに合わせて、手順1を参考に下記図の様に設置してください。

※お持ちのテントサイズを確認し、そのサイズのインナールームをご使用ください。それ以外のテントでは、取り付け出来ません。


GE テント 3.0
+
GE テント 3.0 インナールーム




GE テント 4.0
+
GE テント 4.0 インナールーム



GE テント 5.0
+
GE テント 5.0 インナールーム



GE テント 6.0
+
GE テント 6.0 インナールーム



保証規定

ご購入後一年間、製品不良による破損、不具合については、良品と交換させていただきます。お買い上げ日時が分かるレシートと製品をご用意の上、下記宛にご連絡ください。

発売元

eight
株式会社エイト

〒559-0025 大阪府大阪市住之江区平林南 1-5-15
TEL:050-3538-0979/MAIL:support@eightjapan.com/HP:www.neutraloutdoor.com
【営業時間】 AM10:00 ~ 12:00 · PM13:00 ~ 16:00(土日・祝祭日及び当社指定日を除く)



facebookページにて様々な情報を発信しています。是非ご覧ください。
<https://www.facebook.com/neutraloutdoor/>

※記載内容、商品仕様は予告なく変更される場合があります。 MADE IN CHINA