

ご使用になる前に必ずお読みください。正しい使用方法でお使い頂けますようお願いいたします。




注意

- ・加熱したなべ、やかん等を直接置かないでください。
- ・30kg 以上のものを置いたり、上に座ったりしないでください。破損の原因になります。
- ・組立、収納時に指や手をはさまないように注意してください。
- ・地盤のしっかりした、平らな場所で使用してください。
- ・直射日光をさけて使用、保管してください。
- ・汚れをふき取ってから収納、保管してください。錆、カビ、故障の原因になります。
- ・踏み台にしたり、テーブル以外の用途では使用しないでください。
- ・お子様が使用するときは、必ず保護者の管理のもとで使用してください。
- ・お子様の手の届かないところに保管して下さい。

### 内容物

キャリーバッグ



本体



# 1

四つ折りにになっている天板を順に広げます。  
このとき、本体を裏返した状態にしておきます。(図1)




図 1

# 2

四本の脚を立てます。このとき、脚ストッパーが直線になるようにしっかり立てます。(図2)  
二本のロックレバーを動かして、天板が折りたたまれないように固定部でロックします。(図3)




図 2




図 3

# 3

脚 B を左回りに回転させ緩め、お好みの長さまで伸ばし、右回りに回転させロックします。  
このとき、脚の長さを必ずそろえて使用してください。(図4)  
※脚の伸縮範囲は約 50cm となっています。脚 A は固定されています。




図 4

# 4

本体をゆっくり起こし、完成となります。



## 保証規定

ご購入後一年間、製品不良による破損、不具合については、保証対応させていただきます。お買い上げ日時が分かるレシートと製品をご用意の上、下記宛にご連絡ください。

発売元

**eight**

株式会社エイト

〒559-0025 大阪府大阪市住之江区平林南 1-5-15

TEL:050-3538-0979/MAIL:support@eightjapan.com/HP:www.neutraloutdoor.com

【営業時間】 AM10:00 ~ 12:00 · PM13:00 ~ 16:00(土日、祝祭日及び当社指定日を除く)



facebookページにて様々な情報を発信しています。是非ご覧ください。

<https://www.facebook.com/neutraloutdoor/>

※記載内容、商品仕様は予告なく変更される場合があります。 MADE IN CHINA