



取扱説明書
NT-TE23
(品番: 50959)

TC Tent
Chimney Adaptor
TC テントチムニーアダプター

ご使用になる前に必ずお読みください。正しい使用方法でお使いいただきますようお願いいたします。

製品についての詳しい内容や操作方法がご覧いただけます。
NEUTRAL OUTDOOR オフィシャルページ

ニュートラルアウトドア

検索

www.neutraloutdoor.com




⚠ 注意

- ・テント内での火気の取り扱いは大変危険の伴う行為です。本商品はその安全性を保証するものではありません。
- ・本品に起因する事故、怪我、火傷、火災等に対する一切の責任は負いかねます。
- ・テントに外的に力がかかる状態(積雪、強風、大雨等)において使用しないでください。
- ・すべての固定箇所を確実にペグ止めし、事故につながる可能性が無いか、周囲の状況をよくチェックしてご使用下さい。
- ・煙突とテント本体が触れていないかよくチェックしてください。
- ・薪ストーブを使用する際は一酸化炭素検知器を必ず併用し、時々完全に換気して下さい。
- ・炭を燃料にしないで下さい。
- ・就寝前には完全に消火し、再燃焼の可能性がないかよく確かめて下さい。
- ・防災布は高い耐熱性がありますが、使用するにつれて変形、変色します。
- ・防災布はハサミでカットできますので、ご使用の煙突の太さに合わせて穴を広げてください。
- ・煙突はぐらつきがないよう、しっかり固定して使用してください。
- ・煙突径がφ 10cm以下のキャンプや携帯用の小型薪ストーブをお使い下さい。家庭用の薪ストーブは使用しないでください。
- ・火の粉は十分に対策を施しても出る可能性があります。テントに落ちると穴が開きます。多少の傷みでも気になる方は、ご注意ください。
- ・積雪する程度に雪が降っている時や雨風の強い日等、悪天候の中では絶対に行わないで下さい。
- ・すべての固定箇所を確実にペグ止めし、事故に繋がる危険性がないか周囲の状況もよくチェックしてからご使用下さい。
- ・火を焚く際は一酸化炭素検知器を必ず併用し、時々、扉を全開にして換気して下さい。
- ・炭を燃料にしないで下さい。燃焼ガスのおよそ半分は一酸化炭素です。
- ・就寝前には完全に消火し、再燃焼の可能性がないかよく確かめて下さい。


1

TC テントの内側から、下記①～③の手順でフラップを開けます。


【テント内側】




【テント外側】




① フラップ左右下に付いているつまみを掴みながら、テント本体からフラップを外します。




② フラップをテント外側に出し、フラップ下から手前側に丸めます。



③ フラップを上まで丸めたら、テント外側のフラップ止め受け (A) と、フラップ止めのベルクロ (B) を合わせます。




【テント外側から見た図】




2

TC テントの内側から、チムニーアダプターを取り付けます。
チムニーアダプターのA～Dのベルクロとテント内側のA～Dのベルクロを合わせてください。

【テント内側】



【テント外側から見た完成図】



3

フラップを閉める際は、1の逆の手順で行ってください。

保証規定

初期不良の保証は 7 日間となります。到着後7日間以内に不具合が無いかをご確認お願いいたします。
ご購入後 1 年間、通常使用による破損、不具合については対応させていただきます。お買い上げ日時が
分かるレシートや領収書をご用意の上、下記宛にご連絡ください。

発売元

eight
株式会社エイト

〒559-0025 大阪府大阪市住之江区平林南 1-5-15
TEL:050-3538-0979/MAIL:support@eightjapan.com/HP:www.neutraloutdoor.com
【営業時間】AM10:00～12:00・PM13:00～16:00(土日祝祭日及び当社指定日を除く)
※記載内容、商品仕様は予告なく変更される場合があります。MADE IN CHINA



instagram



facebook

facebook、instagramページにて様々な情報を発信しています。是非ご覧ください。
<https://www.facebook.com/neutraloutdoor/>
https://www.instagram.com/neutral_outdoor/