

ご使用になる前に必ずお読みください。正しい使用方法でお使いいただきますようお願いいたします。



注意


- ・ テントなど、周囲に燃え移りやすい物がある場所では使用しないでください。
- ・ 強風時には絶対に使用しないでください。転倒による事故につながる恐れがあります。
- ・ 製品の性質上、一部鋭利な部分があります。なるべく手袋を着用してご使用ください。
- ・ 地面が平坦で転倒の恐れがない事を確認し、着火後は絶対に側を離れないでください。
- ・ 10kg を超える薪や調理器具を載せて使用しないでください。
- ・ 付属のバッグに収納する際は、グリルが完全に冷めてから収納してください。

付属品


焼き網 x2



鉄板



ロストル



焼き網フック




収納バッグ




1

グリル部分と脚を図の様に展開します。




2

図1の様に、突起のある方の脚が外側になるように脚をクロスさせて固定します(左右2箇所)。ロックバーを図の様に引っかけて脚をロックします。




3

突起がグリル側面の穴に入る様にロストルを配置します。
焼き網と鉄板を用途に合わせて図の様にグリルにそれぞれ差し込みます。




4

最後に、脚がしっかりと固定されていることを確認して完成です。
付属の焼き網ホルダーで焼き網を安全に取り外すことができます。
収納は図【収納方法】を参照して収納してください。



耐荷重：10kg

収納方法



本体を折り畳んで、図の様に収納バッグに収納します。
焼き網、ロストル、鉄板、焼き網ホルダーは収納バッグ
内のサイドポケットに収納してください。
※本体が完全に冷めてから収納してください。

保証規定

初期不良の保証は到着後7日間となります。到着後7日間以内に不具合が無いかをご確認をお願いいたします。ご購入後1年間、通常使用による破損、不具合については対応させていただきます。悪天候・自然災害・人為的故障による破損、不具合については保証対象外となります。お買い上げ日時が分かるレシートや領収書をご用意の上、下記宛にご連絡ください。

発売元

eight
株式会社エイト

〒559-0025 大阪府大阪市住之江区平林南 1-5-15
TEL:050-3538-0979/MAIL:support@eightjapan.com/HP:www.neutraloutdoor.com
【営業時間】AM10:00～12:00・PM1:00～4:00(土日、祝祭日及び当社指定日を除く)
※記載内容、商品仕様は予告なく変更される場合があります。MADE IN CHINA



instagram



facebook

facebook、instagramページにて様々な情報を発信しています。是非ご覧ください。
<https://www.facebook.com/neutraloutdoor/>
https://www.instagram.com/neutral_outdoor/