NEUTRAL® OUTDOOR

取扱説明書

NT-TE04(品番：24193)
NT-TE05(品番：31413)
NT-TE08(品番：34084)
NT-TE09(品番：34085)

GE Tent inner room

ご使用になる前に必ずお読みください。正しい使用方法でお使いいただきますようお願いいたします。

製品についての詳しい内容や操作方法がご覧いただけます。
NEUTRAL OUTDOOR オフィシャルページ

ニュートラルアウトドア	検索

www.neutraloutdoor.com

注 意

- この商品は GE テント専用のオプションです。それ以外のテントでは使用しないでください。
- 強風時には使用しないでください。テントが破損して怪我をする恐れがあります。
- 小さいお子様が使用される際は、保護者の方はお子様から目を離さないでください。
- 危険ですので火気を近づけないで下さい。
- 本品を分解、改造は絶対にしないでください。
- 落下等の強い刺激が加わった場合は必ず各部に異常がないか点検してください。
- 使用前には必ず各部の点検をしてください。
- 濡れた場合は良く乾かしてから収納してください。濡れたまま放置するとカビの原因になります。
- 汚れた場合は、濡れた布などで軽く拭き取ってください。
- 誤った使用法により生じた商品破損、人体への障害、物品への損害、その他いかなる損害に対しても当社では一切の保証、並びに責任も負いかねますのでご了承ください。

1

インナールームを、テント内で広げます。ポールの穴にストラップ C のフックを掛けます（図1）。
ストラップ A・B を図のように取り付け（図2）（図3）、長さを調整して全体のバランスを整えます。



（図1）



（図2）



（図3）

イラストは GE Tent4.0 です

サイズ違いでも取り付け方法は共通ですが、テント内のレイアウトが異なります。サイズ別の設置位置に関しては裏面をご覧ください。

インナールームはお手持ちのサイズに合わせて、手順1を参考に下記図の様に設置してください。

※お持ちのテントサイズを確認し、そのサイズのインナールームをご使用ください。
それ以外のテントでは、取り付け出来ません。

GE テント 3.0
＋
GE テント 3.0 インナールーム



GE テント 4.0
＋
GE テント 4.0 インナールーム



GE テント 5.0
＋
GE テント 5.0 インナールーム



GE テント 6.0
＋
GE テント 6.0 インナールーム



保証規定

初期不良の保証は 7 日間となります。到着後7日間以内に不具合が無いかをご確認お願いいたします。ご購入後１年間、通常使用による破損、不具合については対応させていただきます。お買い上げ日時が分かるレシートや領収書をご用意の上、下記宛にご連絡ください。

発売元

eight
株式会社エイト

〒559-0025 大阪府大阪市住之江区平林南 1-5-15
TEL:050-3538-0979/MAIL:support@eightjapan.com/HP:www.neutraloutdoor.com
【営業時間】AM10:00 ～ 12:00・PM13:00 ～ 16:00(土日,祝祭日及び当社指定日を除く)

※記載内容、商品仕様は予告なく変更される場合があります。　MADE IN CHINA

instagram　facebook

facebook、instagramページにて様々な情報を発信しています。是非ご覧ください。
https://www.facebook.com/neutraloutdoor/
https://www.instagram.com/neutral_outdoor/